

Handleiding LED display Medium/SLIM



1. AAN/UIT knop

Hou de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt om het system aan te zetten en uit te zetten. Het display schakelt automatisch uit als er langer dan 5 minuten niet gefietst is.

2. MODE knop

Druk kort op de knop om de ondersteuningsniveaus aan te passen. De indicator "assist level" geeft aan welk niveau is ingeschakeld.

Hou de knop 3 seconden ingedrukt om de verlichting in te schakelen. (voor alleen indien in voorzien). Het lampje "light"

geeft aan dat de verlichting is ingeschakeld. Hou de knop weer 3 seconden ingedrukt om de verlichting uit te schakelen

3. Wandelfunctie

Hou de knop ingedrukt om de wandelfunctie en Start &Go functie te activeren. Wanneer de knop wordt losgelaten stopt de ondersteuning.

4. Led indicator wandelfunctie

Dit lampje knippert als de wandelfunctie wordt gebruikt

5. Snelheidsindicator

Het aantal verlichte leds geeft de huidige snelheid aan.

6. Accucapaciteit indicator

Wanneer de accu meer dan 80% vol is branden alle 4 de leds. Wanneer de capaciteit van de accu afneemt, neemt ook het aantal brandende lampjes af. Als de capaciteit minder dan 20% is knippert de laatste led. Wanneer de capaciteit te laag is schakelt het systeem automatisch uit om de accu te beschermen. Alle 4 de leds zijn dan uit.